




Gebruikershandleiding

Birdfy Nest Ebony




NL


Catalogus

Inhoud van de verpakking.....	1
Over het product.....	4
Opladen.....	6
De Birdfy-app downloaden.....	8
Montage.....	10
Buiteninstallatie.....	12
Schoonmaken.....	16
Reiniging.....	17
De Birdfy-community.....	18
Waarschuwing.....	19

Wat zit er in de doos?



Vogelhuisje



Camera



Gebruikershandleiding




Snelstartgids




Installatiekit




slangklemmen



Boormal



Ophangbeugel



1 Cameraschroef


2 Uitwerpen

3 Schroeven voor
montage op hout

4 Schroeven voor
montage op beton

5 Ankers

Over het product



1 Ingebouwd
zonnepaneel

2 Camerabeugel

3 Deurslot


4 Ingangsopening

5 Sleuven voor jonge vogels

6 Metalen rooster

7 Afvoergaten

8 Montagebeugel




1 Aan/uit-knop

2 Statuslampje

3 Oplaadpoort

4 Herstartgap

Opladen



Laad de camera volledig op voordat u hem gebruikt

De camera wordt vanwege veiligheidsvoorschriften niet volledig opgeladen geleverd. Laad de camera vóór het eerste gebruik 10 uur op met de meegeleverde oplaadkabel (DC 5 V / 1 A).

Statuslampje	Beschrijving
Vast rood	Aan het opladen
Uit	Volledig opgeladen
Vast blauw	Aan het werken
Knipperend blauw	Wi-Fi-configuratiemodus




Tijdens het opladen moeten zowel de omgevingstemperatuur als de cameratemperatuur boven 0 °C liggen. Als de camera gedurende langere tijd aan lage temperaturen is blootgesteld, moet deze vóór het opladen weer op kamertemperatuur worden gebracht.

De Birdfy-app downloaden



Volg de instructies in de app om uw Birdfy in te stellen.



Koppel je Birdfy-apparaat aan de app


Story

Story is een unieke AI-functie die beschikbaar is op de Birdfy Nest. Het bestaat uit twee onderdelen: identificatie van vogelgedrag en automatische generatie van videoclips.



- **Identificatie van vogelgedrag:** de AI identificeert vogelgedrag gedurende het hele kweekproces en informeert u over elke belangrijke fase, zoals het nestelen en uitkomen van de eieren. Deze gedragingen worden vastgelegd en opgeslagen als videoclips.
- **Automatische generatie van videoclips:** Zodra de broedende vogels volledig zijn uitgevlogen, combineert en bewerkt de AI de videoclips om compilatievideo's van het broedproces te maken die u zelf kunt bekijken.

Houd er rekening mee dat de Story-functie volledig gratis is en geen abonnement vereist. Deze wordt automatisch geactiveerd zodra je Birdfy Nest begint te werken.

Montage




Sluit de camera aan op het zonnepaneel.




Installeer de camera met behulp van de meegeleverde duimschroef.

Buiteninstallatie


A. Paalgemonteerd




①





④



②






③






1. Maak de slangklem los.
2. Wikkel de slangklem om de beugel.
3. Plaats de beugel op de paal.
4. Hang het vogelhuisje aan de paal.

B. Aan de muur bevestigd







1





1. Gebruik de boormal en een elektrische boormachine (15/64", 6 mm) om vier gaten te boren.
2. Draai de meegeleverde kunststof pluggen in de gaten. Sla deze stap over als u op hout monteert. Bevestig vervolgens de ophangbeugel aan de muur met de schroeven.
3. Hang het voeghuisje aan de muur.


Reininging



*Houd er rekening mee dat bleekmiddel niet mag worden gebruikt.

Onderhoud

Sluit uw Birdfy af



Verzeker de levensduur van uw houten Birdfy-product door het voor gebruik af te dichten.

De Birdfy-gemeenschap

Scan de QR-code om lid te worden van onze levendige Facebook-community en kom in contact met andere vogelliefhebbers! Ontdek waardevolle inzichten over vogels kijken en het voeren van vogels, wissel je mooiste Birdfy-foto's uit en bewonder exotische vogels van over de hele wereld!



Birdfy FB-gemeenschap

Word lid van onze community!



@birdfy door netvue

Waarschuwing

Opmerking: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Verplaats of heroriënteer de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels.

Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken. Wijzigingen of aanpassingen die zonder uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke partij worden aangebracht, kunnen ertoe leiden dat de gebruiker het apparaat niet meer mag bedienen.

Dit apparaat voldoet aan de FCC-stralingsblootstellingslimieten voor ongecontroleerde omgevingen.

Om een veilige installatie en werking te garanderen, dient u een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam aan te houden.

FCC-ID:

CE-verklaring

De informatie op de verpakking mag geografische gebieden binnen de lidstaten identificeren waar gebruiksbependingen of vereisten voor geautoriseerd gebruik bestaan, indien van toepassing. De structuur van het product maakt het mogelijk om het in ten minste één lidstaat te gebruiken zonder de toepasselijke vereisten voor het gebruik van radiospectrum te schenden.

NETVUE INC. 1055 East Colorado
Boulevard 5e verdieping Pasadena, CA,
91106

IC-verklaring

Dit apparaat bevat licentievrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de licentievrije RSS('s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. De werking is onderworpen aan de volgende twee licentievrije RSS('s) van Economic Development Canada. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 1. Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken. 2. Dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

De licentievrije transceiver in dit apparaat voldoet aan de RSS-richtlijnen voor innovatie, wetenschap en economische ontwikkeling van Canada die van toepassing zijn op apparaten waarvoor geen vergunning nodig is. Gebruik is toegestaan onder de volgende twee voorwaarden: 3. Het apparaat mag geen interferentie veroorzaken; 4. Het apparaat moet elke ontvangen radiostoring accepteren, zelfs als de storing de werking ervan kan belemmeren.

Deze apparatuur voldoet aan de IC-stralingslimieten voor een ongecontroleerde omgeving. Deze zender mag niet samen met een andere antenne of zender worden geplaatst of gebruikt. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam.



Neem contact met ons op



support@birdfy.com



In-App Chat



1(866)749-0567 Maan-
Vrij, 9am-5pm, PST

www.birdfy.com
© Netvue Inc.