




User Manual

Birdfy Feeder Wood



EN

ES

FR

Catalog

What's in the Box	1-5
About the Product	6-8
Charging	9-12
Downloading the Birdfy App	13-15
Assembly	16-17
Outdoor Installation	18-23
Cleaning	24-26
Support	27-30
The Birdfy Community	31-32
Warning	33-42

Catálogo

Contenido del paquete	1-5
Acerca del producto	6-8
Carga	9-12
Descarga de la aplicación Birdfy	13-15
Ensamblaje	16-17
Instalación al aire libre	18-23

Limpieza	24-26
Soporte	27-30
La comunidad Birdfy	31-32
Advertencia	33-42

Catalogue

Contenu de la boîte	1-5
À propos du produit	6-8
Chargement	8-12
Téléchargement de l'application Birdfy	13-15
Assemblage	16-17
Installation extérieure	18-23
Nettoyage	24-26
Support	27-30
La communauté Birdfy	31-32
Avertissement	33-42


What's in the Box




User Manual
Manual del usuario
Manuel de l'utilisateur



Tips for Beginner
Consejos para Principiantes
Conseils pour Débutants




Feeder + Solar panel
Alimentador + Panel solar
Mangeoire + Panneau solaire




Camera box & Accessory box
Caja de la cámara & Caja de accesorios
Boîte de la caméra & Boîte d'accessoires




Camera box
Caja de la cámara
Boîte de la caméra




Charging cable
Cable de carga
Câble de chargement



Camera
Cámara
Caméra




Accessory box
Caja de accesorios
Boîte d'accessoires




Camera bracket
Soporte de cámara
Support de caméra




Perch
Percha
Perchoir




Drilling template
Plantilla de perforación
Gabarit de perçage



Hanging bracket
Soporte de suspensión
Support de suspension



Hose clips
Clips para manguera
Clips pour tuyau



x2

1



x2

2



x2


3

- 1** Screws for mounting on concrete
Tornillos para montaje en hormigón
Vis pour montage sur béton


- 2** Screws for mounting on wood
Tornillos para montaje en madera
Vis pour montage sur bois

- 3** Anchors
Anclajes
Chevilles

About the Product



- | | |
|--|--|
| 1 Solar panel
Panel solar
Panneau solaire | 2 Roof
Techo
Toit |
| 3 Seed bin
Contenedor de semillas
Bac à graines | 4 Feeding tray
Bandeja de alimentación
Plateau d'alimentation |
| 5 Perch
Percha
Perchoir | 6 Camera bracket
Soporte de cámara
Support de caméra |
| 7 Camera
Cámara
Caméra | 8 Mounting bracket
Soporte de montaje
Support de montage |




1 Power button
Botón de encendido
Bouton d'alimentation

3 Status light
Luz de estado
Le voyant d'état

2 Reboot button
Botón de reinicio
Bouton de
redémarrage

4 Charging port
Puerto de carga
Port de charge

Charging



Fully charge the camera before use

For safety reasons, the camera is not fully charged when packaged. Please use the included charging cable (DC 5V / 1.5A) found in the accessory box to fully charge the camera before first use.

Cargue completamente la cámara antes de usarla

Por razones de seguridad, la cámara no está completamente cargada cuando se empaqueta. Por favor, utilice el cable de carga incluido (DC 5V / 1.5A) que se encuentra en la caja de accesorios para cargar completamente la cámara antes del primer uso.

Chargez complètement la caméra avant de l'utiliser

Pour des raisons de sécurité, la caméra n'est pas complètement chargée lorsqu'elle est emballée. Veuillez utiliser le câble de charge inclus (DC 5V / 1.5A) situé dans la boîte d'accessoires pour charger complètement la caméra avant la première utilisation.

Status Light Luz de estado Le voyant d'état	Description Descripción Description
Solid red Rojo sólido Rouge fixe	Charging Cargando En charge
None Ninguno Aucune lumière	Fully charged / Power off Completamente cargado / Apagado Complètement chargé / Éteint
Solid blue Azul sólido Bleu fixe	Working Funcionando En fonctionnement
Flashing blue Azul intermitente Bleu clignotant	Wi-fi Config Mode Modo de configuración Wi-Fi Mode de configuration Wi-Fi



When charging and operating, both the ambient temperature and camera temperature should be within 14°F to 113°F (-10°C to 45°C). If the camera has been exposed to low temperatures for an extended period, it should be brought back to room temperature before charging.

Durante la carga y el funcionamiento, tanto la temperatura ambiente como la de la cámara deben estar entre 14°F y 113°F (-10°C a 45°C). Si la cámara ha estado expuesta a bajas temperaturas durante un período prolongado, debe llevarse a temperatura ambiente antes de cargarla.

Lors de la charge et de l'utilisation, la température ambiante et celle de la caméra doivent se situer entre 14°F et 113°F (-10°C à 45°C). Si la caméra a été exposée à des températures basses pendant une période prolongée, elle doit être ramenée à température ambiante avant la recharge.


Downloading the Birdfy App



Follow the in-app instructions to set up your Birdfy

Sigue las instrucciones en la aplicación para configurar tu Birdfy

Suivez les instructions dans l'application pour configurer votre Birdfy



Bird Identification

- If you have the Birdfy Feeder Wood with Lifetime Free AI, the AI bird identification feature is included and activated automatically, no further action needed.
- If you have the Birdfy Feeder Wood with AI by Subscription, you need to subscribe on my.birdfy.com to access this feature.


Identificación de aves

- Si tienes el Birdfy Feeder Wood con IA gratuita de por vida, la función de identificación de aves mediante IA está incluida y se activa automáticamente, no se requiere ninguna acción adicional.
- Si tienes el Birdfy Feeder Wood con IA suscribible, debes suscribirte en my.birdfy.com para acceder a esta función.

Identification des oiseaux

- Si vous avez le Birdfy Feeder Wood avec l'IA gratuite à vie, la fonction d'identification des oiseaux par IA est incluse et activée automatiquement, aucune action supplémentaire n'est nécessaire.
- Si vous avez le Birdfy Feeder Wood avec l'IA par abonnement, vous devez vous abonner sur my.birdfy.com pour accéder à cette fonctionnalité.


Assembly




1. Align the camera with the bracket, and mount it onto the bracket.
 1. Alinee la cámara con el soporte y móntela en el soporte.
 1. Alignez la caméra avec le support et montez-la sur le support.
-
2. Attach the camera bracket to the feeder.
 2. Fije el soporte de la cámara al comedero.
 2. Fixez le support de la caméra sur le distributeur.
-
3. Install the perch.
 3. Instala la percha.
 3. Installez la perche.

Outdoor Installation


A. Pole-mounted



①



②



1. Loosen the hose clip.



1. Afloje la abrazadera de manguera.

1. Desserrez le clip de tuyau.

2. Wrap the hose clip around the bracket.

2. Enrolle la abrazadera de manguera alrededor del soporte.

2. Enroulez le clip de tuyau autour du support.



3. Attach the bracket to the pole.

3. Sujete el soporte al poste.


3. Fixez le support au poteau.

4. Hang the feeder on the pole.

4. Cuelgue el comedero en el poste.

4. Accrochez le mangeoire sur le poteau.

B. Wall-mounted




x2 or




x2




x2




①



②



③



1. Use the drill template and an electric drill (35/127", 7mm) to drill two holes.

1. Usa la plantilla de perforación y un taladro eléctrico (35/127", 7mm) para hacer dos agujeros.

1. Utilisez le gabarit de perçage et une perceuse électrique (35/127", 7mm) pour percer deux trous.

2. Drive the provided plastic anchors into the holes. Skip this step if you are mounting on wood. Next, fasten the hanging bracket on the wall using the screws.

2. Inserte los anclajes de plástico proporcionados en los agujeros. Salte este paso si está montando sobre madera. Luego, sujete el soporte de suspensión a la pared con los tornillos.


2. Enfoncez les chevilles en plastique fournies dans les trous. Passez cette étape si vous fixez sur du bois. Ensuite, fixez le support de suspension au mur avec les vis.

3. Hang the feeder on the wall.

3. Cuelga el comedero en la pared.

3. Accrochez la mangeoire au mur.

Cleaning



1. Lift the camera straight up to detach it from the bracket.

1. Levanta la cámara hacia arriba para separarla del soporte.

1. Soulevez la caméra verticalement pour la détacher du support.

2. Detach the camera bracket from the feeder.

2. Desmonte el soporte de la cámara del comedero.


2. Détachez le support de la caméra du distributeur.

3. Remove the perch by pulling it out.

3. Retira la percha tirando de ella hacia afuera.

3. Retirez le perchoir en le tirant vers l'extérieur.

4



4. Use a brush and water to clean the seed bin and base.
4. Usa un cepillo y agua para limpiar el contenedor de semillas y la base.
4. Utilisez une brosse et de l'eau pour nettoyer le réservoir de graines et la base.

Support



Birdfy Help Center



We are dedicated to offering top-notch products and services to our customers. Should you encounter any issues with your Birdfy, please don't hesitate to reach out to us.

- Email: support@birdfy.com
- Phone: 1(866)749-0567 (7am-7pm, PTZ)
- In-App Live Chat

If your Birdfy camera goes offline or fails to stream, try these troubleshooting steps:

1. Ensure the camera is fully charged.
2. Verify your home Wi-Fi connectivity. Try to reconnect the camera to your Wi-Fi network.

Nos dedicamos a ofrecer productos y servicios de primera calidad a nuestros clientes. Si tiene algún problema con su Birdfy, no dude en contactarnos.

- Correo electrónico: support@birdfy.com
- Teléfono: 1(866)749-0567 (7am-7pm, PTZ)
- Chat en vivo en la aplicación

Si tu cámara Birdfy se desconecta o no puede transmitir, prueba estos pasos de resolución de problemas:


1. Asegúrate de que la cámara esté completamente cargada.
2. Verifica la conectividad de tu red Wi-Fi doméstica. Intenta reconectar la cámara a tu red Wi-Fi.

Nous nous engageons à offrir des produits et services de qualité supérieure à nos clients. Si vous rencontrez des problèmes avec votre Birdfy, n'hésitez pas à nous contacter.

- E-mail : support@birdfy.com
- Téléphone : 1(866)749-0567 (7h-19h, PTZ)
- Chat en direct dans l'application

Si votre caméra Birdfy se déconnecte ou ne parvient pas à diffuser, suivez ces étapes de dépannage :

1. Assurez-vous que la caméra est complètement chargée.
2. Vérifiez la connectivité de votre réseau Wi-Fi domestique. Essayez de reconnecter la caméra à votre réseau Wi-Fi.



If the issue persists:

1. Disconnect the camera from the solar panel or charger.
2. Press the reboot button for 1 second to power down the camera completely.
3. Press and hold the power button for 3 seconds to restart the camera.

Si el problema persiste:

1. Desconecta la cámara del panel solar o del cargador.
2. Presione el botón de reinicio durante 1 segundo para apagar completamente la cámara.
3. Mantén presionado el botón de encendido durante 3 segundos para reiniciar la cámara.

Si le problème persiste :

1. Débranchez la caméra du panneau solaire ou du chargeur.
2. Appuyez sur le bouton de redémarrage pendant 1 seconde pour éteindre complètement la caméra.
3. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour redémarrer la caméra.

The Birdfy Community

Scan the QR code to join our vibrant Facebook community and connect with fellow bird enthusiasts! Discover valuable insights on birdwatching and bird feeding techniques, exchange your finest Birdfy captures, and witness exotic birds from around the world!

Escanee el código QR para unirse a nuestra vibrante comunidad de Facebook y conectarse con otros entusiastas de las aves. Descubra información valiosa sobre observación de aves y técnicas de alimentación, intercambie sus mejores capturas de Birdy y observe aves exóticas de todo el mundo.

Scannez le code QR pour rejoindre notre communauté Facebook dynamique et vous connecter avec d'autres passionnés d'oiseaux! Découvrez des informations précieuses sur l'observation des oiseaux et les techniques d'alimentation, partagez vos meilleures captures Birdy et contemplez des oiseaux exotiques du monde entier !



Birdfy FB Community

Join our community!



@birdfy by netvue

Warning

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications made without explicit approval from the responsible party in compliance may result in the user being unauthorized to operate the device.

This device meets the FCC radiation exposure limits for uncontrolled environments. To ensure safe installation and operation, maintain a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

FCC ID: 2BC96NB-CMA01

CE Statement

The information provided on the packaging is allowed to identify geographical areas within the member states where restrictions on use or requirements for authorized use exist, if applicable.

The structure of the product allows it to be used in at least one member state without violating applicable requirements for the use of radio spectrum.

Manufacturer information:

NETVUE INC.

1055 East Colorado Boulevard 5th Floor
Pasadena, CA, 91106

IC Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

3. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
4. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

Cet équipement respecte les limites d'exposition au rayonnement IC établies pour un environnement non contrôlé.

Cet émetteur ne doit pas être localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20cm entre le radiateur et votre corps.

Icamera International Trading Co., Ltd
Unit G25 Waterfront Studios
1 Dock Road, London, United Kingdom
support@birdfy.com

UK	REP
----	-----

eVatmaster Consulting GmbH
Raiffeisen Street 2B11, 63110,
Rodgau, Hessen, Germany
support@birdfy.com

EU	REP
----	-----

NETVUE INC.
1055 East Colorado Boulevard,
5th Floor, Pasadena, CA, 91106
+1(866)749-0567
support@birdfy.com

US	REP
----	-----

These addresses are NOT intended for returns.
If you have any questions regarding returns or repairs,
please contact us at support@birdfy.com.



Contains batteries, keep away from fire.

Battery withstandable use/storage/transport temperature: 14–113°F (–10–45°C).

Replacing the battery with an incorrect type may cause a safety hazard.

Disposing of battery in fire/oven, or crushing/cutting it, may cause explosion.

Contiene baterías, mantener alejado del fuego.

Temperatura soportada por la batería para uso, almacenamiento o transporte: 14–113°F (–10–45°C).

Reemplazar la batería con un tipo incorrecto puede representar un riesgo de seguridad.

Desechar la batería en fuego/horno o aplastarla/cortarla puede causar una explosión.

Contient des piles, tenir à l'écart du feu.

Température supportée par la batterie en utilisation, stockage ou transport : -10–45°C (14–113°F).

Remplacer la batterie par un type incorrect peut présenter un danger pour la sécurité.

Jeter la batterie au feu/au four ou l'écraser/la couper peut provoquer une explosion.

Brand: Birdfy

Product Name: Birdfy Feeder Wood

Model: NB-FWV03

Camera Name: Birdfy Cam BA3A

Camera Model: NB-CMA01

FCC ID: 2BC96NB-CMA01

IC: 31482-NBCMA01

Manufacturer: NETVUE INC.

1055 East Colorado Boulevard 5th Floor,

Pasadena, CA, 91106

+1(866) 749-0567

support@birdfy.com

Made in China

Designed in USA



Raccolta Carta





Contact us



support@birdfy.com



In-App Chat



1(866)749-0567
7am-7pm (PTZ)

www.birdfy.com

© Netvue Inc.